

Приемник BeastFpv 3.3GHz 16CH

1. Описание

Видеоприемник BeastFPV работает на диапазоне частот 3.3GHz, поддерживает 16 каналов и имеет чувствительность в -85 dBm.



2. Спецификация

Напряжение	5v.
Чувствительность	-85 dBm
Количество каналов	16CH
Интерфейс антенны	SMA
Диапазон частот	От 3330MHz до 3480MHz

3. Описание

2.1 Отображение каналов и частотной сетки:

Синяя индикация: Канал. Количество синих вспышек обозначает канал.
(Например: 2 синих вспышки – Канал 2(CH2); 3 синих вспышки – Канал 3(CH3) ...).

Красная индикация: Частотный диапазон (Сетка частот). Количество красных вспышек обозначает частотный диапазон.

(Например: 1 красная вспышка – Сетка FR1; 2 красных вспышки – Сетка FR2).

2.2 Настройка каналов и выбор частотной сетки:

1) Выбор канала:

Короткое нажатие на кнопку (**один раз**): - переключению каналов по порядку. (CH1 – канал 1, CH2 – канал 2, и т.д. до CH8 – канал 8. После CH8, канал переключится на CH1 – канал 1, и так по кругу.)

2) Выбор частотной сетки:

Нажмите и удерживайте кнопку на приемнике в течение **2 секунд**, приемник перейдет в настройку частотной сетки (загорится красный индикатор). Поочередное нажатие кнопки в течение 2 секунд помогает поменять частотную сетку и выбрать нужный диапазон по порядку. (Моргает один раз красный индикатор – частотная сетка FR1(**A**), моргает 2 раза – частотная сетка FR2(**B**)) Обратите внимание на: “**Таблица частот**”.

4.Таблица частот.

FR \ CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A(FR1)	3330	3350	3370	3390	3410	3430	3450	3470
B(FR2)	3340	3360	3380	3400	3420	3440	3460	3480

